

Событие	Зеленый LED	Красный LED	Примечания
Доступ разрешен	Постоянно включен	Выключен	Светодиод остается включенным в течение времени удержания соленоида или пока ключ не будет извлечен из замка.
Доступ запрещен – истек срок действия или нарушено расписание	Выключен	Длинная вспышка один раз в секунду	
Истек срок действия ключа	Включается на 1 секунду	3 вспышки	Происходит, если в шаблоне установлено "сигнал после истечения срока действия". Шаблон повторяется, пока ключ не будет обновлен или разрядится батарея.
Доступ запрещен – нет прав или неправильный код доступа	Выключен	Быстрые вспышки	
Нормальный заряд батареи	Одна вспышка каждые 8 секунд	Выключен	
Низкий заряд батареи	Выключен	Одна вспышка каждые 8 секунд	Происходит, пока ключ не будет помещен в зарядное устройство или разрядится батарея.
Батарея заряжается	Выключен	Короткая вспышка один раз в секунду	Происходит, когда ключ в зарядном устройстве или бездействует в USB станции.
Батарея заряжена	Короткая вспышка один раз в секунду	Выключен	Происходит, когда ключ в зарядном устройстве или бездействует в USB станции.
Батарея вышла из строя	Выключен	Выключен	
Связь	Нерегулярные вспышки	Нерегулярные вспышки	
Связь с точкой CyberPoint	Постоянно включен	Быстрые вспышки	
Считывание замка	Постоянно включен с легким мерцанием	Постоянно включен с легким мерцанием	
Сброс замка (в качестве ключа сброса подсистемы)	Постоянно включен	3 вспышки	
От замка получена команда на задержку - ключ в замке	Постоянно включен	3 вспышки	
Время задержки истекло – ключ не в замке	Включается на 1 секунду	3 вспышки	Шаблон повторяется 3-5 минут.
Ключ остался в замке	Быстрые вспышки	Одна вспышка каждую минуту	
Многоключевой доступ	Постоянно включен	Три вспышки для каждого ключа после первого	
Ключ заблокирован	Включается на 1 секунду	3 вспышки	Шаблон повторяется, пока ключ не будет обновлен или разрядится батарея.

